



Nastavenie Wifi extenderu cez telefón



-1-



Zapojte Extender a počkajte 30s

Pokým sa nerozsvietia diódy (2,4G aj 5G) čo znamená, že zariadenie je pripravené.

* Ak sa to takto nechová: Stlačte a podržte tl. RESET/WPS na 8sekund a potom ho uvoľnite. Počkajte, kým sa obe kontrolky nerozsvietia, čo indikuje úspešný reset.



-2-



Dajte vyhľadať v telefóne wifi siete

Aj 2.4G a 5G sú dostupné. Pripojte sa na 5G.

*INFO
Nezabudnite vypnúť mobilné data v telefóne. Kým nedokončíte všetky kroky nastavení, nebudete mať prístup na internet. Ak Vás telefon upozorní, že sieť nemá prístup na internet, dajte Pokračovať.



-3-



Otvorte web prehliadač v mobile (Odporúčame Google & Firefox)

* INFO:

Otvorte web prehliadač. Vpíšte do url riadku 192.168.188.1 a stlačte enter. Ak prístup zlyhá, skontrolujte, či ste pripojení na správny SSID (ELAN 5G-xxx) a že máte vypnuté mobilné data.



-4-




Vložte heslo: admin



-5-



Vyhľadajte a pripojte sa na Váš router



-6-



Vpíšte heslo k Wifi Vášho routeru



-7-



Zvoľte názov siete Extenderu a heslo

Predvolené SSID
Original SSID (názov siete)
2.4G / 5G sa môže meniť

Predvolené Router-heslo

* INFO:
Nemusíte meniť tieto nastavenia, ak nechcete a dajte NEXT



-8-



Skontrolujte a potvrdte nastavenia




-9-



Počkajte, kým extender dokončí nastavenia a pripojí sa na router

Po úspešnom dokončení nastavení sa rozsvietia tretia dióda, ktorá znamená, že extender je úspešne v prevádzke. Ak sa niečo nepodarí, resetnite extender (návod na stránke 2) a process opakujte).



-10-



Nastavenie cez WPS tlačidlo

1-) Stlačte tlačidlo WPS na extenderi po dobu 3-4 sekundy

2-) Do 2 minút následne stlačte tlačidlo WPS na



within 2 minutes

3-) Keď sa dióda WPS rozsvieti, je spojenie s Vaším routerom úspešné.



-11-



Znovu vyberte Extender a znovu ho pripojte.



-12-